


手持机入场出场操作


首先，打开手持停车收费机停车收费 APP，输入自己的工号、密码点击登录



点击车辆入场



点击对应空泊位对着车牌进行车牌识别,或者长按空泊位对着车牌拍照



车牌识别成功后核对车牌号(若有错误可点击车牌号更改),选择车辆类型(车辆类型就是收费标准)

最后点击入场,手持机会自动打印小票,将小票给予车主,离场时候车主可以自己扫小票缴费出场车辆.

 **车辆入场** 

 车位: XF_1
普通卡 
账户余额: 0


车牌号: 

车辆类型: 


进场押金: 元

入场时间: 

拒绝自助: 否



场内车多的时候,可以在黄色搜索区域输入车牌里面的数字(2 至 3 位数)就会自动跳出对应的车辆,点击车辆就会跳到出场界面



车辆出场,点击左下角车辆出场,会跳出,出场信息


 **车辆出场** 

 车位: XF_1
普通卡 
余额: 0元 

车牌号: 冀A40518
车辆类型: 小车
进场押金: 0元

进场时间: 2021-11-08 16:30:38 

出场时间: 2021-11-08 16:33:59 



车辆出场时候会跳出出场信息,一是缴费出场,分为微信支付和现金支付,点击微信支付可以反扫车主微信付款码,点击现金支付,先收取停车费用在点击现金出场,

欠费离场是车辆产生停车费用不付款或者是恶意不缴费,不扫码出场逃离车位就点击欠费离场(下一此入场会提示该车有欠费可以向车主追缴欠费)





车辆出场



车位: XF_1

普通卡

余额: 0元 充值



出场信息:



选择支付方式



微信支付



现金支付

关闭

缴费出场

欠费离场

出场

取消



